



نام دستگاه: دیونایزر

مدل دستگاه: FARAB_200

شرکت سازنده: فراسامد

طریقه استفاده:

۱. ابتدا دستگاه را به ۲ شاخه برق وصل کنید.
۲. پس از بررسی اتصال شلنگ های ورودی و خروجی دستگاه فلکه آب ورودی را باز میکنیم.
۳. فشار آب ورودی دستگاه با استفاده از فشارسنج تعبیه شده درون دستگاه بین ۱ تا ۴ تنظیم میکنیم.
۴. سختی آب خروجی از دستگاه را با استفاده از صفحه نمایش دستگاه چک میکنیم.
۵. شلنگ آب خروجی فاضلاب را درون چاه فاضلاب قرار دهید و شلنگ آب دیونیزه شده را در ظرف مورد نظر قرار دهید.
۶. پس از اتمام کار دستگاه را خاموش کرده و شیر فلکه آب را ببندید و از دو شاخه برق خارج کنید.

طریقه نگهداری:

۱. از سالم بودن شلنگ های ورودی و خروجی اطمینان حاصل نمایید.
۲. هر ماه PH آب خروجی و همچنین سختی آن را برای اطمینان از کارکرد درست دستگاه بررسی کنید.
۳. در صورت تغییر رنگ اولین فیلتر اقدام به تعویض نمایید.
۴. ۶ ماه بعد از تعویض اولین فیلتر اقدام به تعویض فیلتر دوم نمایید.
۵. سالیانه نسبت به تعویض فیلترهای رزین دار اقدام نمایید.